

Jetwind
사용설명서

시스템 냉/온풍기 무동력 팬

제트윈

Jetwind
www.dolphin.co.kr



* 제품 사양은 품질 향상을 위해서 임의 변경될 수 있습니다.
본사: 경기도 부천시 옥산로229번길 32(도당동)
대표전화: 1588-7737(국번없이) | Fax: 032-612-3820




제품조립 및 설치방법

무동력 팬 제트윈은 냉·온풍기의 바람을 골고루 보내 실내 온도를 균등하게 유지시켜 주며 설치 방법이 간단하고 냉·난방 및 에너지 절감에 효과적입니다.



제품 구성품




① 고정바, 케이블 타이



② 행거 ③ 행거 커버



④ 나사(3x6): 2개 / ⑤ 나사(3x12): 8개 / ⑥ 나사(M4x25): 4개 / ⑦ 너트(M4): 4개



⑧ 날개 (8개)



⑨ 허브 ⑩ 허브 캡




⑪ 사용설명서

설치방법

▲ 주의 전동드라이버를 사용할 경우, 너무 강하게 조이면 나사가 헛돌 수 있으므로 주의하여 주십시오.
※ 설치 시 필요공구 : 스패너(12mm), +자 드라이버 또는 전동드라이버, 가위

- 에어컨 커버를 떼어낸 후 필터를 분리한다.
- 고정바를 행거 커버 중앙에 ④번 나사로 2군데 조인다.
- 에어컨 커버 안쪽에 조립된 행거 커버를 뒤집어서 중앙에 놓고 고정바의 구멍을 이용하여 양쪽을 케이블 타이로 고정한다.
- ⑥번 나사와 ⑦번 너트를 사용하여 행거와 행거 커버를 조립한다.
- 필터를 결합한 후 에어컨 커버를 다시 원상태로 조립한다.
- 허브를 바닥에 놓고 날개 알루미늄봉을 자리에 맞게 올려 놓는다.
- 허브에 허브 캡을 덮고 ⑥번 나사로 8군데 조립한다.
- 조립된 본체의 상부 너트부를 행거의 홈에 끼워 넣고 하부 너트를 스패너(12mm) 등으로 꼭 조인다.
- 에어컨을 작동시켜 회전 및 이상여부를 확인 후 사용한다.

▲ 주의 소비자가 직접 조립할 경우, 반드시 설명서를 잘 읽고 주의사항을 꼭 확인하십시오.
※ 손상된 부품은 교환해드립니다. (단 소비자 과실로 인한 파손은 제외)
▲ 위험 각 부품의 모서리가 예리하여 다칠 수 있으므로 주의하여 주십시오.
▲ 위험 전장이 낮은 곳에 설치 한 경우 회전체에 접촉하지 마십시오.



제품사양

제품명	제트윈 (JETWIND)		
모델명	JW-100	재 질	알루미늄, 플라스틱
사이즈 (Ass'y)	Ø108cm × 9.6cm(H)	무 게	1.38kg(제품무게 : 850g)
제조사	(주)돌핀	제조국	대한민국